

ПАСПОРТ

Установка пылеулавливающая

ПУ 3000Д

ПУ 3,0Д.00.00.00 ПС



 **СовПлим**

Производитель: ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2

Тел.: +7 (812) 33-500-33

e-mail: info@sovplym.com

<http://www.sovplym.ru>

1. Общие сведения об установке

1.1 Установка аспирационная ПУ 3000Д (далее по тексту Установка) изготовлена ЗАО «СовПлим» (Санкт-Петербург) в полном соответствии с требованиями КД.

1.2 Установка предназначена для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок при обработке древесины и сбора отходов в мешках- накопителях (пылесборниках).

1.3 Установка может использоваться для удаления загрязненного воздуха, как от отдельного станка, так и от группы станков, удаленных от установки на расстоянии до 5 м.

1.4 Установка может использоваться только внутри помещений.

2. Основные характеристики:

2.1	Производительность, м³/ч.....	3000
2.2	Мощность электродвигателя, кВт	2,2
2.3	Напряжение, В.....	380
2.4	Количество, площадь фильтра, м².....	2х2
2.5	Количество, объем пылесборника, м³	2х0,19
2.6	Количество, диаметр шланга, мм	2х160
2.7	Габаритные размеры, мм	1845х573х2400
2.8	Масса, кг не более.....	90
2.9	Диаметр крыльчатки, мм	370

3. Условное обозначение для заказа

«Установка аспирационная ПУ 3000Д»

Индекс 3000 - производительность 3000 м³/ч

4. Комплект поставки

- установка, принятая ОТК предприятия-изготовителя;
- паспорт, заполненный ответственным лицом;
- транспортная упаковка;

Установка поставляется в частично разобранном состоянии.

Необходимо провести сборку в соответствии с приложением Б.

5. Устройство и работа установки

5.1 Общий вид и габаритные размеры установки приведены в Приложении А, состав и схема сборки – в Приложении Б, «Схема электрическая принципиальная» – в Приложении В.

5.2 Основные составные части установки:

1. Вентилятор;
2. Электродвигатель;
3. Циклоны;
4. Пылесборники;
5. Фильтры тканевые;
6. Опоры роликовые;
7. Разветвитель 2хФ160;
8. Хомуты

Шланги ВПу-05-160 производства ЗАО «СовПлим» заказываются отдельно.

5.3 Устройство и работа установки

5.3.1 Основными элементами установки являются пылевой вентилятор и циклоны.

Пылесборники и фильтры крепятся к корпусам циклонов хомутами. Для подключения шлангов Ø160 мм служит разветвитель с двумя патрубками, установленный на вентиляторе. Установка монтируется на платформе с четырьмя роликовыми опорами. Две опоры с фиксированными роликами, одна опора с поворотным роликом и одна с

поворотным роликом и тормозом. На корпусе циклона имеются ручки для перемещения установки.

Загрязненный воздух вместе с опилками и стружкой из рабочей зоны через всасывающие шланги вентилятором подается на циклоны, в которых более крупные частицы пыли отбрасываются к стенкам корпуса, теряют скорость и падают в пылесборники.

Легкие частицы пыли, перемещаемые потоком воздуха, попадают в полость тканевого фильтра и оседают на его стенках.

При заполнении пылесборников и фильтров необходимо снять хомуты и очистить пылесборники и фильтры.

6. Меры безопасности

6.1 К работе с установкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с устройством установки.

6.2 Не допускать переполнения пылесборников образующимися отходами.

6.3 Периодически производить очистку тканевых фильтров.

6.4 Ежедневно по окончании работы производить очистку установки от пыли и грязи.

6.5 Обслуживание и ремонт установки проводить только при отключенном электродвигателе.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ БЕЗ НАГРУЗКИ!

(Со снятыми фильтрами и пылесборниками, отсоединенными шлангами).

7. Транспортирование и хранение.

7.1 Транспортирование упакованной установки допускается любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, установленными для данного вида транспорта.

7.2 Хранение установки допускается в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -5°C до +35°C и относительной влажности не более 80%.

8. Свидетельство о приемке

Установка аспирационная ПУ 3000Д заводской номер _____
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и признана
годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

М,П,

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отправки потребителю.


8.2 Изготовитель гарантирует работу «Установки» в соответствии с техническими характеристиками при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим документом.

8.3 Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не отраженных в настоящем документе.


Реквизиты завода-производителя:

ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33
e-mail: info@sovplym.com
<http://www.sovplym.ru>

Приложение А




Приложение Б



Приложение В

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



- | | |
|-----|--|
| KM1 | Пускатель магнитный ПМЛ 1220 Б, 220 В, 50 Гц |
| KK1 | Реле тепловое РТ/1 – 1010 (3,8–6,0) |
| S1 | Кнопка "Стоп" |
| S2 | Кнопка "Пуск" |
| M | Двигатель 2,2 кВт, 2860 мин ⁻¹ , 3ф, 380 В, 50 Гц |